

Coban GPS nyomkövető TK401C 4G / 2G



Rövid üzembehelyezési és használati útmutató




<https://wiki.flexcom.hu>



A készülék műholdas nyomkövető eszköz. Kompakt kiviteléből és kiváló kommunikációs képességeiből adódóan kényelmesen kezelhető és hatékony eszköz. Működése a GSM / GPRS-hálózatra (mobil szolgáltatók), az internetre és a GPS-műholdak rendszerére épülve, SMS-ek vagy internetes alkalmazás használatával biztosítja a készülék mindenkorai pozíciójának és egyéb adatainak a lekérését.

Kis méretéből adódóan a készülék könnyen és gyorsan elhelyezhető a kívánt helyre. Támogatja internetes térképes alkalmazás használatát, melynek segítségével valós idejű térképes nyomkövetés és összetettebb információk lekérése is lehetséges. Elsősorban a jármű áramforrására csatlakoztatva üzemeltethető.

1. A készülék részei



Műszaki adatok

Méret	67.8mm X 41mm X 21.5mm
Súly	58g
Hálózat	4G(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40) 2G(850/900/1800/1900Mhz)
Pontosság	5m
Bemeneti feszültség	5V - 1.0A (akku töltés) 12-24V (jármű áramforrás)
Akkumulátor	Újratölthető 3.7V 100mA lithium akkumulátor
Töltési idő	1 óra
Készenléti idő	30 perc

2. Üzembehelyezés

2.1 A SIM kártya előkészítése

Ha nem a forgalmazótól szerezte be SIM kártyáját, azt a készülékbe történő behelyezése / használata előtt be kell állítani:

1. Helyezze be a SIM kártyát a telefonjába.

- * A telefon beállításai között **kapcsolja ki a PIN kód kérése opciót**,
- * **kapcsolja ki az automatikus válasz opciót**, és a
- * **hívásátírányítást**.

A fentiek kikapcsolása után helyezze be a kártyát a nyomkövető készülékbe. A készülék a SIM kártya behelyezésekor automatikusan bekapcsol, annak kivételekor pedig kikapcsol.



A termékhez csak NANO méretű SIM kártya használható!

2.2 Adatforgalom beállítása

A készülék automatikusan kapcsolódik a GSM hálózathoz. Ha ez sikertelen, a csatlakozást az alábbi, a kártya telefonszámára küldött SMS üzenetekkel lehet elvégezni (az 123456 a nyomkövető készülék gyári beállítású jelszava).

A készülék csak az adminisztrátori telefonról fogad el beállító parancsokat.

Adminisztrátori telefonszám beállítása:
SMS: admin123456(szóköz)admin telefonszám
Példa: admin123456 0036301234567

APN név megadása
SMS: apn123456 (szóköz) APN neve

Példák:

- Telekom: apn123456(szóköz) internet.telekom
- Yettel: apn123456(szóköz)online
- One (Vodafone) előfizetés:
apn123456(szóköz)internet.vodafone.net
- One (Vodafone) feltöltős:
apn123456(szóköz)vitamax.internet.vodafone.net

APN felhasználónév és jelszó megadása
SMS: up123456 (szóköz) APN felhasználónév (szóköz) APN jelszó

Ha mobilszolgáltatója nem adott meg APN felhasználónevet és jelszót, ezt az üzenetet nem kell elküldeni.


Ha a készüléken esetleg ki van kapcsolva az internetes adatforgalom, ennek bekapcsolása:
SMS: GPRS123456

2.4 Belső akkumulátor

A készülék tartalmaz egy beépített akkumulátort, melyet a jármű áramforrása tölt, illetve tart feltöltve. Az akkumulátor kis teljesítményű – arra szolgál, hogy a készülék járműről történő leválasztása után rövid ideig működésben tartsa azt.

Ha a készüléket a jármű áramkörére csatlakoztatta, a töltés automatikusan megtörténik.

2.3 A készülék csatlakoztatása a jármű áramköréhez



3. A készülék használata

A készülék működéséről, állapotáról LED jelzőfények tájékoztatja a használóját.



LED	Állapot
Zöld	GSM módban másodpercenként egyszer villog GPRS módban három másodpercenként villog Ha nincs GSM kapcsolat, folyamatosan világít
Kék	Másodpercenként egyet villog, ha a GPS jel jó Másodpercenként 3-at villog, ha a GPS jel kiváló Kikapcsol, ha megszakad a műholdas kapcsolat

3.4 A készülék használata hívással vagy SMS üzenetekkel

Ha nincs szoftver előfizetése, akkor a készülék alapfunkcióit tudja használni. A működési paraméterek beállításához vagy pozíció adatok lekérdezéséhez mobiltelefonról a készülék SIM kártyájának telefonszámára SMS-ben küldött üzeneteket használhat.

Az üzenetekben az 123456 a készülék gyárilag beállított jelszava.

Az SMS üzenet általános formája:

Üzenetkód+jelszó [paraméterek]

ahol a paraméterek az üzenet jellegétől függően opcionálisak.



A készülékkel folytatott SMS vagy hanghívásos kommunikációt mobilszolgáltatója a szokásos telefonhasználati tarifák szerint számítja fel.

3.1 Beállítások és információk

Ha Ön ELŐFIZETETT a forgalmazó által nyújtott szoftver szolgáltatásra, a készülék további működési paramétereit és a nyomkövetéssel kapcsolatos minden információt a szoftver megfelelő funkciói segítségével állíthat be, illetve azokon keresztül kap meg.

Ha Ön NEM FIZETETT ELŐ a szoftverszolgáltatásra, akkor a készüléket az abban levő SIM kártya telefonszámára küldött SMS üzenetekkel vezérelheti.



FIGYELEM!

Ha előfizetett a szoftverszolgáltatásra, NE HASZNÁLJA az SMS alapú kommunikációt!

A közvetlen SMS üzenetek miatt felmerült extra költségeket, vagy az általuk esetlegesen okozott működési problémák megoldásának költségeit a szolgáltató megtéríti.

Példa: Készülék pozíciójának lekérdezése és megjelenítés a Google térképen

Hívja telefonjáról a készülék SIM kártyájának telefonszámát. A hívás fogadása után a készülék SMS üzenetben visszaküldi az alábbi adatokat:

- földrajzi szélesség és hosszúság,
- pillanatnyi sebesség
- időpont
- link, melyre koppintva telefonunk böngészőjében készülékünk jelzése megjelenik a Google térképen.

Ugyanez SMS segítségével: position123456

A készülék egy lehetséges válasza:

Földrajzi szélesség	lat:22.65655
Földrajzi hosszúság	lon:114.18573
Sebesség	Spd:000
Időpont	T:13/10/15 15:55
Akku feszültség szint	bat:70%
Készülék azonosító	ID:8168000010
Google térkép link	http://maps.google.cn/maps?q=+22.65655,+114.18573

3.2 A készülék használata alkalmazáson keresztül

A készülék paramétereinek be- vagy átállításához, információk lekérdezéséhez, fejlettebb szolgáltatások (pl. térképes útvonal megjelenítés, várakozási és menetpontok, diagramok, menetlevél stb.) igénybevételéhez külön szoftver áll rendelkezésre. Ezt a forgalmazó előfizetési rendszer keretében, asztali számítógépen és tableten böngészőben (<https://gpspositions.net/map>), androidos és iPhone mobiltelefonon letölthető alkalmazás formájában biztosítja.

Az alkalmazás böngészőben vagy telefonon történt indítása után:

1. A bejelentkező ablakon adja meg a forgalmazótól kapott vagy annak weboldalán regisztrált felhasználónevét és jelszavát.
2. Alaposan tanulmányozza át a szoftver használatára vonatkozó információkat, melyeket a Sűgőban talál meg.

Példa: Sebességhatár túllépés riasztás be- vagy kikapcsolása

Beállíthatjuk, hogy a készülék küldjön riasztást (SMS), ha a jármű sebessége túllép egy megadott határt. A határt XXX formában kell megadni (pl. 120 vagy 070).

Bekapcsolás:

SMS üzenet: speed123456 070

Készülék válasza: speed ok

A határ túllépésekor a készülék üzenete például:

speed080!koordináták

Kikapcsolás:

SMS üzenet: nospeed123456

Készülék válasza: speed ok

A további SMS parancsok specifikációját a részletes használati útmutatóban találja:

<https://wiki.flexcom.hu>

3.3 Alkalmazás telepítése

Ha Ön a készülék forgalmazójánál előfizetett szoftver szolgáltatásra, akkor:

- Android rendszerű telefon esetében az alkalmazást ezen QR-kód beolvasása után telepítheti.



- iPhone készülék esetén használja ezt a kódot.



FIGYELEM!

A szoftver használatához telefonján vagy számítógépén aktív internet kapcsolat szükséges!

Jegyzetek

Coban GPS nyomkövető TK401C 4G / 2G



Kezelési útmutató és további információk



<https://wiki.flexcom.hu>



- **Telepítés:** A készülék telepítését kizárólag szakképzett személy végezze. Az eszközt az előírások szerint helyezze el.
- **Interferencia:** A készülék rádiófrekvenciás jeleket bocsát ki – ne használja olyan helyen, ahol ezek a jelek interferenciát okozhatnak más eszközök működésében.
- **Akkumulátorhasználat:** Ha azt tapasztalja, hogy a működési időtartam jelentősen lecsökken, a hibás működés elkerülése érdekében minél hamarabb cseréltesse ki az akkumulátort. Az akkumulátor cseréjét szakszervizben végeztesse – az ezzel kapcsolatos információkért forduljon a termék forgalmazójához.
- **Programozás:** A készülék beállításait és programozását mindig a gyártó által megadott utasítások szerint végezze.
- **Kismamákra vonatkozó figyelmeztetés:** A készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás jelek miatt a kismák számára javasolt a készüléket legalább 20-30 cm távolságban használni, és elkerülni annak közvetlen érintkezését a hasi területtel.

Származási hely: Kína

Gyártó

SHENZHEN COBAN ELECTRONICS CO., LTD

Ország: Kína

Város: Shenzhen

Cím: 5/F, Bldg. 22, Zhiheng Industries Park, Guankou 2nd Road, Nantou, Nanshan District, Guangdong Province, 518052

Telefon: +86-17727739018

Email: info@coban.net

Weboldal: <https://coban.net>

Importőr / forgalmazó

FLEXCOM KOMMUNIKÁCIÓS KFT.

Cím: 2151 Fót, Szent Imre u. 94. Hungary

Telefon: +36 1 769 1005

Mobil 1: +36 70 3333 525

Mobil 2: +36 70 3333 527

Telefon ügyelet: (hétfő–csütörtök) 9.00–15.00

Email: info@flexcom.hu

Weboldal: <https://flexcom.hu>

Biztonsági információk

A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik teljes mértékben birtokában – kivéve, ha alkalmas személy felügyelete alatt állnak.

A GPS-készülék használata során az alábbi biztonsági előírások betartása szükséges az eszköz megfelelő működésének biztosítása érdekében:

- **Áramellátás:** A készüléket kizárólag az előírt tápfeszültséggel működtesse. Ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel az eszköz műszaki követelményeinek, és csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékeket használjon.
- **Tárolás:** Tartsa a készüléket száraz és jól szellőző környezetben. Ne tárolja nedves vagy párás helyen, mivel ez károsíthatja a belső áramköröket.
- **Hőmérséklet:** Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. A készülék nem megfelelő működéséhez vezethet, ha túlmelegedett (50°C felett) vagy túlhideg (0°C alatt) környezetben használja.

- **Kezelés:** Óvatosan kezelje az eszközt. Kerülje a rázkódást, erős vibrációt és mechanikai ütések, amelyek károsíthatják az eszközt.
- **Tisztítás:** A készülék tisztításához használjon száraz, puha ruhát. Ne alkalmazzon vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Tisztítás előtt mindig válassza le az eszközt az áramforrásról.
- **Szétszerelés:** Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani az eszközt. A szétszerelés nemcsak a garanciát érvénytelenítheti, de az eszköz hibás működéséhez is vezethet. Amennyiben mégis szétszereli a készüléket, előbb áramtalanítsa azt és vegye ki a SIM kártyát.
- **Gyermekvédelem:** A készüléket tartsa távol gyermekektől, különösen a kis alkatrészeket tartalmazó részek miatt, amelyek lenyelése fulladást okozhat.
- **Környezettudatosság:** Az eszközt és annak alkatrészeit a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Elektromos és elektronikai hulladékot ne dobjon a háztartási szeméttel.

- **Vészhelyzetek:** A GPS-készülék nem helyettesíti a hagyományos segélyhívó rendszereket. Vészhelyzet esetén használja a helyi hatóságok által biztosított kommunikációs csatornákat.

Megfelelőségi nyilatkozat és tanúsítvány

Gyártó kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a fent azonosított termék megfelel az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

- 2014/53/EU – Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED)
- 2014/30/EU – Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC)
- 2011/65/EU – Veszélyes anyagok korlátozása (RoHS)

Garancia

A termékhez 2 év garancia jár, amely a vásárlás napjától érvényes. A garancia kiterjed az anyag- és gyártási hibákra, amelyek rendeltetésszerű használat mellett jelentkeznek.

A garancia nem terjed ki:

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra,
- fizikai sérülésekre és
- szakszerűtlen javításra vagy módosításra.

Garanciális ügyekben forduljon a vásárlás helyéhez, vagy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A garancia érvényesítéséhez az eredeti vásárlási bizonylat szükséges.

Kapcsolódó dokumentumok

Megfelelőségi nyilatkozat, szabványok, tanúsítványok; környezetvédelmi és részletes műszaki, használati információk: <https://wiki.flexcom.hu>

	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket életciklusának végén nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Kérjük, adja le egy kijelölt újrahasznosító ponton, vagy vegye igénybe a helyi gyűjtőpont szolgáltatásait.
	A CE jelölés azt mutatja, hogy a termék megfelel az Európai Unió biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
	A RoHS megfelelés azt jelzi, hogy a termék nem tartalmaz a meghatározott határértékek felett veszélyes anyagokat, mint például ólom, higany vagy kadmium.